## ДИАГНОСТИКА И НАСТРОЙКА ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ PANASONIC C K-MEXAHU3MOM

### Петр Тимошков

Предлагаемая Вашему вниманию статья является продолжением материалов по К-механизму Panasonic, опубликованных в РЭТ №№2, 3, 2000 г. В ней Вы найдете сведения о режиме самотестирования, сервисном режиме и электрических настройках современных видеомагнитофонов Panasonic.

#### РЕЖИМ САМОТЕСТИРОВАНИЯ

В видеомагнитофонах (ВМ) предусмотрена функция самодиагностики, обеспечивающая, в случае обнару—жения неисправности, выведение на дисплей информации в виде кода индикации неисправности. Перечень кодов приведен в таблице 1.

#### СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

Сервисный режим позволяет осуществить проверку работы различных узлов ВМ. При этом на дисплей выводится информация в виде номера сервисного режима и номера сервисных данных, позволяющая обнаруживать неисправности и, таким образом, сокращать время ремонта.

Вхождение в сервисный режим осуществляется одновременным нажатием кнопок «FF» и «Eject» (или поворотом рукоятки в положение «FF» и нажатием кнопки «Eject») на передней панели ВМ. Переключение сервисных режимов осуществляется таким же образом.

На дисплей выводится информация в виде четырех (или пяти) цифр. Первая цифра (в разряде часов дисплея) указывает, в каком из семи сервисных режимов находится аппарат. Вторая и третья цифры (в разрядах минут) — это сервисные данные, указывающие состояние проверяемой схемы или механизма. Четвертая (или четвертая и пятая — О1, О2 и т.д.) цифра (в разряде секунд) — это номер сервисных данных, указывающий, в какой схеме обнаружена неисправность. Сервисная информация не зависит от сервисных режимов и сохраняется в памяти после отключения ВМ от сети. Выведение этой информации на дисплей осуществляется в сервисном режиме 2.

Рассмотрим назначение сервисных режимов.

Режим 1. Осуществляется проверка схемы защиты ленты, т.е. работа излучающего фотодиода и фотодат–чиков начала и конца ленты путем блокировки излучения на фотодатчиках.

Режим 2. Осуществляется проверка схемы переключателя режимов в процессе перехода механизма из одного положения в другое с указанием положения механизма в виде сервисных данных.

Таблица 1. Коды неисправностей

Код	Причина	Проверка (исправление)
U10	Образование росы	Подождите, пока не исчезнет
H01	Не вращается БВГ	Проверьте схему управления двигателя БВГ
H02	Лента не подматывается в кассету во время расправки, кроме режима «Eject»	Проверьте схему управления ведущего вала
F03	Механизм блокируется во время переключения режима, кроме режима «Eject»	<ol> <li>Проверьте схему управления двигателя загрузки</li> <li>Проверьте фазовую синхронизацию механизма</li> <li>Проверьте переключатель режимов</li> </ol>
F04	Механизм блокируется во время расправки ленты	1. Проверьте схему управления двигателя загрузки 2. Проверьте фазовую синхронизацию механизма
F05	Лента не подматывается во время расправки в режиме «Eject»	1. Проверьте схему управления двигателя ведущего вала 2. Проверьте работу датчиков вращения подкатушечных узлов (наличие импульсов)
F06	Механизм блокируется после расправки ленты в режиме «Eject»	1. Проверьте схему управления двигателя загрузки 2. Проверьте фазовую синхронизацию кассетоприемника
F07	Напряжение питания цепей записи не появляется в режиме записи	Проверьте схему подачи питания для цепей записи
F08	Напряжение питания цепей записи появляется, кроме режима записи	Проверьте схему подачи питания для цепей записи
F09	Нет передачи тактового сигнала между микроконтроллером и микросхемой таймера	Проверьте тракт прохождения тактового сигнала

#### Примечания:

- 1. В ряде моделей ВМ отсутствуют коды «U10», «F07» и «F08».
- 2. Код «U10» высвечивается только при включенном питании.
- 3. Когда высвечивается код «F» или «H», питание BM автоматически выключается. При включении питания индикация кода неисправности исчезает.
- 4. Код неисправности заносится в память микропроцессора таймера и сохраняется в ней при отключении ВМ от сети. При повторном включении код неисправности (в виде одной или двух цифр в разряде секунд) можно вывести на дисплей, переведя ВМ в сервисный режим 2. При возникновении новой неисправности в память заносится только ее код.
- 5. Для стирания кода неисправности из памяти нужно одновременно нажимать кнопки «FF» и «Eject» в течение 5 с.

Таблица 2. Значение кодов сервисных данных

Номер сервисного режима	Примечание для про- верки кода сервис- ных данных	Коды сервис- ных данных	Значение	Примечания
1		00	Излучение не обнаружено на обоих фотопри- емниках	Кассета не требуется
		01	Блокировано излучение на фотоприемнике конца ленты (слева)	
		02	Блокировано излучение на фотоприемнике начала ленты (справа)	
		03	Излучение поступает на оба фотоприемника	
2		00	Кассета выгружена	Требуется кассета
		01	Кассета загружена	¹Stop-3: прижимной ро-
		02	Rev, Rev Slow	лик прижат к ведущему   валу
		03	Заправка, расправка ленты (среднее положение)	<sup>2</sup> Stop: прижимной ролик
		04	Play/Rec, Still/Pause, Cue, Fwd Slow, Stop-31	отведен от ведущего ва-
		05	Stop <sup>2</sup>	ла. Для проверки положе- ния механизма и синхро-
		06	FF/Rew	низации см. рис. 1
		07	Промежуточное положение	'
3	В процессе перехода механизма из одного положения в другое сервисные данные не контролируются	00	Любая индикация, кроме «00», по завершении операции означает неисправность в схеме переключения режимов или системы	Требуется кассета
4	Индикация номера сервисных данных только при нажатой кнопке			Кассета не требуется
5	Контролируется только левая цифра	<u>8</u> 1	Индикация 8, 9, U, A, - , n, L и отсутствие индикации означает, что МК получил информацию о прохождении команды «Play»	Требуется кассета. Если на дисплее появляется символ, отличающийся от
	Контролируется только правая цифра	8 7	Индикация 1, 2, 3, 4, 6, 7 означает прохождение команд «Cue», «FF», «Fwd Slow»	указанных в списке, то это означает наличие неисп-
	Контролируется только правая цифра	8 <u>A</u>	Индикация 8, 9, U, A, - , n, L и отсутствие индикации означает прохождение команд «Rev», «Rew», «Rev Slow»	равности в схеме
6	Контролируется только левая цифра	10	Индикация 1, 3 ,5 ,7 ,9 , A и отсутствие инди- кации означает прохождение команды на вра- щение двигателя БВГ	

Таблица З. Значение кодов сервисной информации

Код сервисной информации	Неисправность
0 (00)	Все исправно
1 (01)	Остановка цилиндра
2 (02)	Остановка катушки ленты
3 (03)	Остановка, кроме позиций 4 или 6
4 (04)	Остановка во время расправки ленты
5 (05)	Ненормальное вращение ведущего вала
6 (06)	Остановка во время загрузки или выгрузки кассеты
7 (07)	Ошибка в схеме подачи питания на цепи записи при записи
8 (08)	Ошибка в схеме подачи питания на цепи записи не в режиме записи
9 (09)	Ошибка в передаче тактовых импульсов между микроконтроллером и таймером

Режим 3. Осуществляется проверка схемы переключателя режимов после завершения перехода механизма из одного положения в другое.

Режим 4. Осуществляется проверка работы кнопок управления, при этом на дисплее должен появляться индекс (в разрядах сервисных данных), соответствующий каждой из кнопок.

Режим 5. Поверяется работа схемы управления двигателя ведущего вала, т.е. прохождение команд от микроконтроллера (МК).

*Режим 6.* Проверяется работа схемы управления двигателя БВГ.

Режим 7. Осуществляется проверка работы двигателя загрузки. При нажатой кнопке «Play», двигатель загрузки вращается в направлении загрузки. При нажатой кнопке «Stop», двигатель вращается в направлении выгрузки. Этот режим может индицироваться неограниченное время при включенном питании.

Номера сервисных данных в различных режимах и их значение приведены в таблице 2. Номера сервисной информации и их значения приведены в таблице 3.

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВКИ

В зависимости от модели ВМ, перечень регулируе-мых параметров может изменяться.

Таблица 4. Электрические регулировки

Операция	Конпрольная почка	Регулировоч- ный элемент	Режим	Входной олгнал	Jerra	Приборы	Параметры	Примечания
Регулировка точки переклозе- ния видеоголовок	Въсд. «Вдво»; ТИ 2001 («Н SV»)	VR2001 («E:Shifter»)	Вопроизведение		Измерительная лента (PAL)	Осимпограф	7,0±0,5H (al. prc. 2)	Перекличение видеоголовок должно произходить за 7 строк до начата капрового синхромлульса
Ретулировка треминта при за- мартенном востроизведении		VR 2006 (LP) VR 2011 (SP)	Воспроизведение запи- санкого участка ленты	Черно-белая тебита	<b>Числая лента</b>	Монитор (теле- виздэ)	Минимизация шумов в верхней и ничей частях экрана	См. примечание 1
Регулировка тока загиси	TP 507 TP 508 («CRU») TW 3003	VR 501 (Y) VR 502 (C) VADA VR 3001 (Y) VR 8001 (C) VR 3002 (C) VR 5501 (C)	Sarks (SP)	(PN)	Филея лента	ОСПЛИПОТРЭФ	$U_c^{+} = 130 \pm 5 \text{ MB}$ $U_c^{-} = 32 \pm 2 \text{ MB}$ $U_c^{+} = 140 \pm 5 \text{ MB}$ $U_c^{-} = 26 \pm 2 \text{ MB}$	Репулировку уровня однала яркости производят по импульсам кадровой однуроваеции. Для годвателя однала яркости при регулировке однала претности годеть на във. 6 разнама РР 3001 (или във. 7 разнама РК 3001) гостоянное нагрямение +5 В Измеряют уровень одгнала яркости при записи. В режиме «Съср» регулитрум записи. В режиме «Съср» регулитрум однала цветности
Регулировка АЧК практа вос- гроизведения видеоолнала	Въкод «Видео»	VR3012 (SP) VR3013 (LP)	Воспроизведение запи- санного участка ленты в реммах SP и LP	Свип-сигнал (од. рс. 3)	Urcies i <del>el</del> ie	Осциллограф, свит-тенератор (нагружа 75 См)	Соотношение ампилтуд ситналов на частоте 2 МГш и 0,1 МГш – 90110% (ом. рис. 4)	Ом. примечание 2
Ретулировка функции «А.1» (ис- кусственного интеллекта) Ретулировка уровня видвосит-	TW3035 Bekon «Betheo»	VR3014 («Al Finction») VR302	Востроизведение запи- санного участка ленты Слоп	THE TOTOCK	Цифровой вольтметр Чистая лента	1,6±0,3В Осципограф	2±0,1B (pasex)	Измеряется размах ситнала от уровня
год межу Регулировка ограничания пи- ков бегото	B.B. 80 IC302 (IL302)	VR305 («WriteClip»)	Sarks	(FM)	Измертпельная лента (РАЦ)	Осциилограф	Размах тимов белого дот- жен составлять 185 ± 3% от уровня белого	отидомульство до уровня селото и уровня от имую- имульсов до уровня белото и уровня гиков белото
Ретулировка уровня видвосит- ната при воспроизведении	Выход «Видео»	VR306 («Bleæl»)	Воспроизведение		Uncrea retra	Осципограф	Parax 2±0,1B	Измеряется размях от уровня оликро- митупьсов до уровня белого
Регулфовка девиации	Высод «Вудес»	VR303 VR304	Востроизведение запи- санного участка ленты	LBethe notoed (FM)	Ucras retra	Осциллограф	$U_{\rm y}=2\pm0$ , 1 B Cothodishe $U_{\rm y}/U_{\rm deep}=7/3$	Ом. примечание 3
Регулировка сжемы компенса- ции выпадений	B.B. 71 IC202 (TL301)	VR301 («MNB»)	Отот	LBethe notoxi (FAL)	Ukcias jertia	Осципотраф	Минимальный уровень помех (олгнала)	Ретулировкой добиваются минмального уровня сигнага на въводе м/с
Регулировка частоты свобод- њи колебаний системы АПИ	B.B. 9 IC801 (TL801)	VR801 («AFC»)	Олоп			'lacroramep	F = 15 735 ± 100 Гц	

Регулировка сжемы отознава-	Be. 11 IC881	1881	Cran	Претные полосы		Осциплограф	Максимальная амплитуда	
HIM SECAM				(SECAM)			ситнала (отрицательный	
							пик в сигнале – мини-	
							малыный) (ом. рис. 5)	
Peryntpoeka roka romarhum- TP4002 (TW4002)		VR4001	Sanyce		Числая лента	Цифровой	$U = 2, 6 \pm 0, 1 \text{MB}$	Coeпините вход «Audio» с замлей
Bahna	TP4003 (GWD)	(«BIAS Clino»)				вольтметр		
	(TW4003)							
Ретулировка несущих частог	TIA515 (L)	VR4551 (P-L)	Sarvos (SP)		Числая лента	Частотомер	PAL: $E_L = 1, 4 \pm 0,003  MTL$	PAL: $E_L=1,4\pm0,003{\rm MHz}$ Дия ВМ с записью в PAL и NTSC. При
аудиосипналов тракта «НІ-FI	TL4516 (R)	VR4552 (P-R)					$F_{_{ m R}}=$ 1,8 $\pm$ 0,003 MT $_{ m LI}$	$E_{R} = 1$ , 8 ± 0,003 MTu perynaposke VR4501 kivR4509 coepu-
Stereo»		VR4501 (N-L.)					NISC: $E_L = 1,3 \pm 0,003 \text{ MHz}$	NISC: $E_L = 1,3 \pm 0,003 \text{MHz}$ , HATTE BEB. 70 IC6001 C SEATEN
		VR4509 (N-R)					$F_R = 1,7 \pm 0,003  MT_{LL}$	
		VR4501	Sarves (SP)			Частотомер	$E_{L} = 1, 4 \pm 0,003  MTL$	Для ВМ с записью в РАЦ
		VR4509					$F_R = 1.8 \pm 0.003  MTL$	
Регулировка полосового	TLA515 (L)	VR4550	Воспроизведение	Синусоидаль- Измерительная		Ocumnorpat, $U_{L} = U_{R}$	$U_{_{ m L}}=U_{_{ m R}}$	1. Отсоедините разъем Р501 на плате
фильтра ЧМ-сигналов («FM TIA516 (R)	IIA516 (R)	(FM BPF)		ный сигнал	лента	генератор сину-		уситителя сигнала с головок
BPE»)	MIN			F = 1, 608 MPL,		CONTINUENT KO-		2. Подайте олнусоправный олгнал
	ILA517 (L)			U = 400 MB (pas-		лебаний		3. Отрегулируйте VR4550 так, чтобы
	IIA518 (R)			мах) на выв. 2				ситналы правого и левого каналов
				РК4002 или				был равны
				BbB. 8 PS4003				4. Coentrate P501
				(«RFOuto»)				
Регулировка тактового ситна-	TL7501	VC7501 (C7512)	Cran			Измеритель пе-	$T = 7812, 5 \pm 0,015 \text{ MeC}$	
ла таймера						prona		

# Примечания:

- 1. Для регулировки трекинга при замедленном воспроизведении выполняют следующие операции:
- соединяют перемычку ТР Serv ТР Test (или Serv Mode) или переводят ВМ в сервисный режим 2;
- устанавливают трекинг в среднее положение одновременным нажатием кнопок Tracking «+» и «—» на пульте ДУ;
- производят запись таблицы в течение нескольких минут;
  - воспроизводят запись и производят регулировку;
    - снимают перемычку по окончании регулировки.
- ď
- отключить функцию СVC (Crystal View Control) (модели CD407EE, SD350AM, SD450EE, HD600EE, HD650EE и др.); Для регулировки АЧХ видеотракта требуется, в зависимости от модели ВМ:
  - подать напряжение 1,6 В на контрольную точку FW3O2 (модель SD427EE и др.);
- подать через резистор 1 кОм сигнал напряжением 5.05 ± 0.15 В на контрольную точку ТL2033 и через резистор 68 кОм на контрольную точку ТL2034 (модели НD90ЕЕ, НD70АМ, HD77АМ] или точки ТW6 и ТW7(модели SD300AM, SD400EU и др.).

Регулировку проводят в следующей последовательности:

- воспроизводят запись, контролируя сигнал на видеовыходе. Регулировкой добиваются, чтобы размах сигнала на частоте 2 МГц составлял 90...110% от сигнала на • записывают в режиме SP (LP) сигнал с генератора видео свип-сигнала (нагруженного на 75 Ом) с отключенным сигналом вспышки поднесущей цвета;
  - настоте 0,1 МГц. ω.
- Регулировку девиации осуществляют при записи таким образом, чтобы уровень сигнала при воспроизведении соответствовал указанным параметрам, т.е.  $2\pm0.1$ Перед регулировкой девиации необходимо выполнить регулировку уровня видеосигнала при воспроизведении.

B.




Рис. 1. Временная диаграмма переключателя режимов




Рис. 2. Регулировка момента переключения видиоголовок

Для проведения электрических регулировок требуется следующее оборудование:

- двухлучевой осциллограф с диапазоном частот до 35 МГц;
- частотомер с диапазоном частот до 10 МГц, с возможностью измерения периода;
  - цифровой вольтметр;
  - генератор видео свип-сигнала (видеоразвертки);
  - генератор синусоидальных сигналов;
  - генератор видеосигналов;
- измерительная видеофонограмма VFV8125H3F (PAL), VFM8080HQFP (NTSC);
  - чистая лента VHS;
  - монитор (телевизор);
  - источник питания постоянного тока.

Следует отметить, что в зависимости от модели ВМ, перечень регулируемых параметров может существенно изменяться. В зависимости от расположения регулировочных элементов могут отличаться их позиционные номера. Могут отличаться также и условия, при которых производится та или иная регулировка. В связи с вышесказанным, не представляется возможным в данной статье описать все возможные варианты электрических регулировок, поэтому мы остановимся на наиболее часто встречающихся из них.

Процедуры электрических регулировок представлены в виде таблицы 4.




Рис. З. Видео свип-сигнал




Рис. 4. Форма сигнала при регулировке АЧХ видеотракта




Рис. 5. Форма сигнала при регулировке схемы опознования SECAM